


# HERO 5

session™

## 시작하기

사용자 설명서 전문은 [gopro.com/help](http://gopro.com/help)에서 확인할 수 있습니다.


## 설정



microSD 카드(별매)를 삽입합니다.

### 주의

도어가 열려 있으면 카메라가 방수되지 않습니다.



언어를 선택하려면 모드 버튼을 누르고 화면의 안내를 따릅니다.


## 동영상 + 사진 캡처




동영상



타임랩스




동영상 모드에서 녹화 버튼을 짧게 누릅니다.




타임랩스 모드에서 녹화 버튼을 길게 누릅니다.

## 모드 + 설정 변경


메뉴 사이를 이동합니다.



옵션을 선택합니다.



## 카메라 장착



## 모바일 앱

---

GoPro 앱을 사용해 카메라를 제어하고, 멋진 동영상을 촬영하고, 이를 친구들과 공유할 수 있습니다.



### CAPTURE 앱

GoPro를 제어하고 즉석에서 공유할 수 있습니다.



### QUIK™ 앱

자동 편집이 근사해졌습니다.



### SPLICE 앱(iOS 전용)

맞춤 편집이 간단해졌습니다.



## 데스크탑 앱

---



### GOPRO FOR DESKTOP

GoPro 미디어에 액세스하고 이를 감상하세요. 클릭 몇 번으로 놀라운 동영상을 촬영해 보세요.

 [gopro.com/apps](https://gopro.com/apps)

### GOPRO 업데이트

업데이트 및 최신 기능을 확인하려면 Capture 또는 GoPro for Desktop에 연결하세요.



### GOPRO AWARDS

최고의 사진 및 동영상을 GoPro에 제출하세요. 인기작에 상금을 수여합니다.

 [gopro.com/awards](https://gopro.com/awards)



중요한 제품 + 안전 지침의 국가별 인증 목록을 확인하십시오.